ショートメッセージ送信ガイド

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。漢字･ひらがな･カタカナ･英数字･記号･顔文字のメッセージ(本文)を送信できます。

1 →(Messaging)→⊕

・新規のメッセージ作成画面が表示されます。

2 「宛先」欄に相手の電話番号を入力

・宛先欄の⊕をタップすると、「People」を呼び出して宛先を選択できます。

3 「メッセージの入力」欄をタップして本文を入力

4

メッセージが送信されます。

memo

◎新規メッセージでは、全角70／半角140文字まで入力できます。
◎IS12Tは絵文字に対応していません。
◎同じ相手にメッセージを送信するときは、スレッドの相手をタップしてメッセージを作成･送信できます。
◎別のアプリケーションのメニューで「SMS」や「Messaging」などを選択して、メッセージのみの作成画面が表示された場合は、メッセージを作成･送信できます。
◎をタップしてメッセージに画像ファイルや音楽ファイルなどを添付すると、MMS(マルチメディアメッセージサービス)となりますが、送信することはできません。
◎(Messaging)→ ･･･ →「設定」とタップして、「SMS送信通知」を「オン」(お買い上げ時)に設定している場合、送信結果を受信して確認できます。「SMS送信通知」は「携帯電話会社」のスレッドに表示されます。
設定項目に「グループメッセージ」が表示されている場合は、「オフ」に設定してご利用ください。「オン」に設定した場合、複数の宛先に同時に送信できません。
◎一部地域ではメッセージの送信ができない場合があります。

2012年1月第1版　発売元:KDDI(株)･沖縄セルラー電話(株)　製造元:富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社